



Modification Taux de TVA SHARP ER-A410

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de déprogrammation partielle ou complète de la caisse par suite d'une mauvaise programmation de la part du client.

Il est conseillé de faire une remise à zéro complète de la caisse "ZERO JOUR" et "ZERO MOIS" avant de faire la modification de la TVA.

LECTURE DES PARAMETRES TVA

Mettre la clé sur PGM2 puis :
2700 ⇒ X ⇒ TOTAL (Un ticket s'imprime)

Vous trouverez les lignes "TAXE1", "TAXE2", "TAXE3" et "TAXE4" sur le ticket imprimé.

PROGRAMMATION DE TAUX DE TVA

Mettre la clé sur PGM2 puis :
2711 ⇒ . (point) ⇒ X ⇒ N° TVA (1 pour TAXE1) ⇒ X ⇒ Taux (7.7) ⇒ TOTAL

Remettre la clé sur REG

LECTURE ET PROGRAMMATION DES TEXTES DE FONCTIONS

Mettre la clé sur PGM2 puis :
1300 ⇒ X ⇒ TOTAL (Un ticket s'imprime)

Vous trouverez les lignes "F11" à "F13", "F15" à "F17" à reprogrammer si nécessaire.

Mettre la clé sur PGM2 puis :
2314 ⇒ . (point) ⇒ X ⇒ N° Fonction (11 pour F11) ⇒ X ⇒ Texte (Code ASCII) ⇒ SS-TL ⇒ TOTAL

Remettre la clé sur REG

PROGRAMMATION DES TEXTES DE FONCTION AVEC CODE ASCII

Entrer le code ASCII à 3 chiffres ⇒ Appuyer sur la touche "00" ⇒
entrer le code ASCII suivant...

Exemple lettre A = 065 puis touche "00"

Liste des codes ASCII voir page suivante

RAPPEL

TVA	8.0	devient	7.7
TVA	2.5	reste	2.5
TVA	3.8	devient	3.7

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au

0900 555 202

Modification Taux de TVA

SHARP ER-A410

TABLEAU DES LETTRES EN CODE ASCII

Table des codes de caractères alphanumériques

Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère
001	á	046	.	091	Ä	136	→	193	ı
002	â	047	/	092	Ö	137	ƒ	194	Ġ
003	ê	048	0	093	Û	138	ℳ	195	Ş
004	ı	049	1	094	^	139	◀	196	Ģ
005	ı	050	2	095	_	140	▶	197	ġ
006	ı	051	3	096	'	141	ƒ	198	K
007	ô	052	4	097	a	142	τ	199	k
008	ó	053	5	098	b	143	↓	200	ł
009	ô	054	6	099	c	144	ç	201	J
010	ú	055	7	100	d	145	°	202	Ž
011	œ	056	8	101	e	146	ł	203	Đ
012	Ů	057	9	102	f	147	Û	204	đ
013	ú	058	:	103	g	148	à	205	Č
014	ø	059	;	104	h	149	Æ	206	č
015	ó	060	<	105	i	150	ø	207	€
016	Λ	061	=	106	j	151	À	208	Ɔ
017	Ψ	062	>	107	k	152	€	209	˘
018	Γ	063	?	108	l	153	é	210	ě
019	ˆ	064	@	109	m	154	è	211	š
020	Ω	065	A	110	n	155	Pt	212	č
021	Δ	066	B	111	o	156	ı	213	ž
022	Θ	067	C	112	p	157	Ñ	214	ý
023	Ξ	068	D	113	q	158	ò	215	ù
024	Π	069	E	114	r	159	£	216	ř
025	Σ	070	F	115	s	160	¥	217	˘
026	Υ	071	G	116	t	161	°	218	˘
027	Φ	072	H	117	u	162	Γ	219	ř
028	Ú	073	I	118	v	163	J	224	*
029	Û	074	J	119	w	164	˘	225	§
030	Ö	075	K	120	x	165	.	226	Ø
031	Ó	076	L	121	y	177	Á	227	˘
032	(espacement)	077	M	122	z	178	ı	228	↑
033	!	078	N	123	{	180	Ā	229]
034	"	079	O	124		181	ā	230	[
035	#	080	P	125	}	182	Ē	231	"
036	\$	081	Q	126	ß	183	ē	232	ā
037	%	082	R	127	¢	184	Ī	233	ô
038	&	083	S	128	!!	185	Ī	234	ü
039	'	084	T	129	ı	186	Ū	235	æ
040	(085	U	130	z	187	ū	236	ā
041)	086	V	131	ı	188	Ū	237	É
042	*	087	W	132	ı	189	Ū	238	ñ
043	+	088	X	133	1/2	190	Č	253	*(DC)
044	,	089	Y	134	ƒ	191	Š		
045	-	090	Z	135	←	192	Ç		

*(DC): Code d'un caractère doublement dimensionné

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au

0900 555 202