

Modification Taux de TVA SHARP ER-A421

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de déprogrammation partielle ou complète de la caisse par suite d'une mauvaise programmation de la part du client.

Il est conseillé de faire une remise à zéro complète de la caisse "ZERO JOUR" et "ZERO MOIS" avant de faire la modification de la TVA.

MODIFICATION TEXTE ET TAUX DE TVA

- Mettre la **clé manager** ou **1** puis **N° Serv.**
- Appuyer sur "**MODE**"
- Sélectionner **(06) " PGM2 "** puis ENTER
- Sélectionner **(02) " PROGRAMMATION "** puis ENTER
- Sélectionner **(06) " TEXTE FONCTION "** puis ENTER
- Sélectionner "**TTC1 ST** " puis ENTER
- Modifier le texte de la manière suivante :
- Déplacer le curseur **avec les flèches** sous le chiffre "8" (*voir 2^{ème} page de ce document*)
- Appuyer sur la touche "**INS**" (*voir 2^{ème} page de ce document*)
- Entrer le taux **7.7** (*en utilisant le point en haut à droite (voir 2^{ème} page de ce document)*)
- Valider par "**TL**"

- Sélectionner "**TVA 1** " puis ENTER
- Modifier le texte de la manière suivante :
- Déplacer le curseur **avec les flèches** sous le chiffre "8" (*voir 2^{ème} page de ce document*)
- Appuyer sur la touche "**INS**" (*voir 2^{ème} page de ce document*)
- Entre la séquence ci-dessous :
- Entrer le taux **7.7** (*en utilisant le point en haut à droite (voir 2^{ème} page de ce document)*)
- Valider par "**TL**"

- Appuyer 1 x "**Cancel** " (pour être sur **(06) " TEXTE FONCTION "**))

- Sélectionner **(15) " TAXE "** puis ENTER
- Sélectionner **TAXE 1** et ENTER
- Sélectionner et modifier le taux (ex. 7.7 et TL)
-
- Appuyer 3 x "**Cancel** " (pour être sur **Ecran Typage**))

RAPPEL

TVA	8.0	devient	7.7
TVA	2.5	reste	2.5
TVA	3.8	devient	3.7

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au

0900 555 202

Modification Taux de TVA

SHARP ER-A421

DISPOSITION DU CLAVIER ER-A421

	?			P		
	!			O	L	
	:"			I	K	
~ &	;" ,		è	U	J	M
\ /	" ,		à	Y	H	N
}])			T	G	B
{ [(R	F	V
- +	% #			E	D	C
	- *	ê	é	W	S	X
	@	â	à	Q	A	Z
PAGE HAUT	PAGE BAS			BACK SPACE	ST	TL
	↑	ENTER		INS	DEL	
	←	CL	9	6	3	SPACE
MODE (HOME)	ESC/ CANCEL	.	8	5	2	00
↑	↓	X	7	4	1	0
AVANCE JOURNAL		ARTICLE PRECE- SUIVANT	TEXTE PASTE			D C DOUBLE CARACTERE
AVANCE TICKET		ARTICLE PRECE- DENT	TEXTE COPY		(CAPS)	SHIFT

Clavier Alpha ER-A421

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au

0900 555 202