



# Modification Taux de TVA SHARP ER-A440/450

**Nous déclinons toutes responsabilités en cas de déprogrammation partielle ou complète de la caisse par suite d'une mauvaise programmation de la part du client.**

Il est conseillé de faire une remise à zéro complète de la caisse "ZERO JOUR" et "ZERO MOIS" avant de faire la modification de la TVA.

## LECTURE DES PARAMETRES TVA

Mettre la clé sur PGM2 puis :  
2700 ⇒ X ⇒ TOTAL (Un ticket s'imprime)

Vous trouverez les lignes "TAXE1", "TAXE2", "TAXE3" et "TAXE4" sur le ticket imprimé.

## PROGRAMMATION DE TAUX DE TVA

Mettre la clé sur PGM2 puis :  
2711 ⇒ . (point) ⇒ X ⇒ N° TVA (1 pour TAXE1) ⇒ X ⇒ Taux (7.7) ⇒ TOTAL

Remettre la clé sur REG

## LECTURE ET PROGRAMMATION DES TEXTES DE FONCTIONS

Mettre la clé sur PGM2 puis :  
1300 ⇒ X ⇒ TOTAL (Un ticket s'imprime)

Vous trouverez les lignes "F10" à "F12", "F16" à "F18" et "F87" à "F89" à reprogrammer si nécessaire.

Mettre la clé sur PGM2 puis :  
2314 ⇒ . (point) ⇒ X ⇒ N° Fonction (11 pour F11) ⇒ X ⇒ Texte (Code ASCII) ⇒ SS-TL ⇒ TOTAL

Remettre la clé sur REG

## PROGRAMMATION DES TEXTES DE FONCTION AVEC CODE ASCII

Entrer le code ASCII à 3 chiffres ⇒ Appuyer sur la touche "00" ⇒  
entrer le code ASCII suivant...

Exemple lettre A = 065 puis touche "00"

Liste des codes ASCII voir page suivante

## RAPPEL

TVA	8.0	devient	7.7
TVA	2.5	reste	2.5
TVA	3.8	devient	3.7

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au

**0900 555 202**

# Modification Taux de TVA

## SHARP ER-A440/450

### TABLEAU DES LETTRES EN CODE ASCII

Table des codes de caractères alphanumériques

Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère
001	á	046	.	091	Ä	136	→	193	ı
002	â	047	/	092	Ö	137	ƒ	194	Ġ
003	ê	048	0	093	Ū	138	ℳ	195	Ş
004	ı	049	1	094	^	139	◀	196	Ģ
005	ı	050	2	095	_	140	▶	197	ġ
006	ı	051	3	096	'	141	ƒ	198	K
007	ô	052	4	097	a	142	τ	199	k
008	ó	053	5	098	b	143	↓	200	ł
009	ô	054	6	099	c	144	ç	201	J
010	ú	055	7	100	d	145	°	202	Ž
011	œ	056	8	101	e	146	ł	203	Đ
012	Ū	057	9	102	f	147	Ū	204	đ
013	ú	058	:	103	g	148	à	205	Č
014	ø	059	;	104	h	149	Æ	206	č
015	ó	060	<	105	i	150	ø	207	€
016	Λ	061	=	106	j	151	À	208	Ɔ
017	Ψ	062	>	107	k	152	€	209	˘
018	Γ	063	?	108	l	153	é	210	ě
019	"	064	@	109	m	154	è	211	š
020	Ω	065	A	110	n	155	Pt	212	č
021	Δ	066	B	111	o	156	ı	213	ž
022	Θ	067	C	112	p	157	Ń	214	ý
023	Ξ	068	D	113	q	158	ó	215	ú
024	Π	069	E	114	r	159	£	216	ř
025	Σ	070	F	115	s	160	¥	217	˘
026	Υ	071	G	116	t	161	°	218	˘
027	Φ	072	H	117	u	162	Γ	219	Ÿ
028	Ū	073	I	118	v	163	J	224	*
029	Ū	074	J	119	w	164	˘	225	§
030	Ö	075	K	120	x	165	.	226	Ø
031	Ó	076	L	121	y	177	Á	227	˘
032	(espacement)	077	M	122	z	178	ı	228	↑
033	!	078	N	123	{	180	Ā	229	]
034	"	079	O	124		181	ā	230	[
035	#	080	P	125	}	182	Ē	231	"
036	\$	081	Q	126	ß	183	ē	232	ā
037	%	082	R	127	¢	184	Ī	233	ō
038	&	083	S	128	!!	185	Ī	234	ü
039	'	084	T	129	ı	186	Ū	235	æ
040	(	085	U	130	z	187	ū	236	ā
041	)	086	V	131	ı	188	Ń	237	É
042	*	087	W	132	ı	189	ŋ	238	ñ
043	+	088	X	133	1/2	190	Č	253	*(DC)
044	,	089	Y	134	ƒ <sub>7</sub>	191	Š		
045	-	090	Z	135	←	192	Ç		

\*(DC): Code d'un caractère doublement dimensionné

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au

**0900 555 202**