



CAISSES ENREGISTREUSES

Modification Taux de TVA SHARP XE-A137

Nous déclinons toutes responsabilités en cas de déprogrammation partielle ou complète de la caisse par suite d'une mauvaise programmation de la part du client.

Il est conseillé de faire une remise à zéro complète de la caisse **"ZERO JOUR"** et **"ZERO MOIS"** avant de faire la modification de la TVA.

LECTURE DES PARAMETRES TVA

Mettre la clé sur PGM puis typez « 1 » et **"TOTAL"** (Un ticket s'imprime)

Vous trouverez les lignes **"TAX1"**, **"TAX2"**, **"TAX3"** et **"TAX4"** sur le ticket qui s'est imprimé.

PROGRAMMATION DE TAUX DE TVA

Mettre la clé sur PGM puis :

SS-TL ⇒ **9** ⇒ **X** ⇒ **N° TVA (1 pour T1)** ⇒ **X** ⇒ **Taux (0081000 pour 8.1)** ⇒
SS-TL ⇒ **TOTAL**

Répéter l'opération pour chaque taux à modifier.
Remettre la clé sur **REG**

LECTURE DES TEXTES DE FONCTIONS

Sur le ticket imprimer auparavant, vous trouverez les textes de fonction à modifier
Vous trouverez les lignes **"F03"** à **"F05"**, **"F07"** à **"F09"**, et **"F48"** à **"F50"** à reprogrammer si nécessaire.

Mettre la clé sur PGM puis :

SS-TL ⇒ **103** ⇒  ⇒ **N° Fonction (3 pour F03)** ⇒  ⇒ **Texte (Code ASCII)** ⇒ **SS-TL** ⇒ **TOTAL**

Réfaire l'opération pour chaque texte à modifier.
Remettre la clé sur **REG**



PROGRAMMATION DES TEXTES DE FONCTION AVEC CODE ASCII

Entrer le code ASCII à 3 chiffres ⇒ Appuyer sur la touche **"00"** ⇒
entrer le code ASCII suivant...

Exemple lettre A = **065** puis touche **"00"**

Liste des codes ASCII voir page suivante

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au

0900 555 202

Modification Taux de TVA

SHARP XE-A137

RAPPEL

TVA 7.7 devient 8.1
 TVA 2.5 reste 2.6
 TVA 3.7 devient 3.8

TABLEAU DES LETTRES EN CODE ASCII

Table des codes de caractères alphanumériques

Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère	Code	Caractère
001	á	046	.	091	Ä	136	→	193	ı
002	â	047	/	092	Ö	137	↪	194	Ġ
003	ë	048	0	093	Û	138	↩	195	Ş
004	î	049	1	094	^	139	◀	196	Ĝ
005	ı	050	2	095	_	140	▶	197	ğ
006	í	051	3	096	'	141	ƒ	198	Ƙ
007	ò	052	4	097	a	142	‡	199	ƙ
008	ó	053	5	098	b	143	↓	200	ƚ
009	ô	054	6	099	c	144	ç	201	ƚ
010	ú	055	7	100	d	145	°	202	Ž
011	œ	056	8	101	e	146	˘	203	Đ
012	Û	057	9	102	f	147	Û	204	đ
013	ú	058	:	103	g	148	à	205	Č
014	ÿ	059	;	104	h	149	Æ	206	č
015	ó	060	<	105	i	150	ø	207	€
016	Λ	061	=	106	j	151	À	208	Ɔ
017	Ψ	062	>	107	k	152	€	209	˘
018	Γ	063	?	108	l	153	é	210	ě
019	˘	064	@	109	m	154	è	211	š
020	Ω	065	A	110	n	155	Pt	212	č
021	Δ	066	B	111	o	156	i	213	ž
022	Θ	067	C	112	p	157	Ň	214	ý
023	Ξ	068	D	113	q	158	ò	215	ù
024	Π	069	E	114	r	159	£	216	ř
025	Σ	070	F	115	s	160	¥	217	˘
026	Υ	071	G	116	t	161	•	218	˘
027	Φ	072	H	117	u	162	Γ	219	Ÿ
028	Ú	073	I	118	v	163	J	224	*
029	Û	074	J	119	w	164	˘	225	§
030	Ö	075	K	120	x	165	.	226	ø
031	Ó	076	L	121	y	177	Á	227	˘
032	(espacement)	077	M	122	z	178	Ī	228	↑
033	!	078	N	123	{	180	Ā	229]
034	"	079	O	124		181	ā	230	[
035	#	080	P	125	}	182	Ē	231	"
036	\$	081	Q	126	ß	183	ē	232	á
037	%	082	R	127	ç	184	Ť	233	ò
038	&	083	S	128	!!	185	Ŧ	234	ü
039	'	084	T	129	ı	186	Ū	235	æ
040	(085	U	130	z	187	ū	236	á
041)	086	V	131	z	188	Ů	237	É
042	*	087	W	132	z	189	Ű	238	ñ
043	+	088	X	133	1/2	190	Č	253	* (DC)
044	,	089	Y	134	ƒ	191	Š		
045	-	090	Z	135	←	192	Č		

*(DC): Code d'un caractère doublement dimensionné

En cas de problème, notre service technique se tient à votre disposition au

0900 555 202